




BESKRIVNING AV APPARATEN

1. Dammlock för skydd av förstoringsglaslet
2. Låsskruv för justering av lamp
3. Låsskruv för fastsättning av bordklemma
4. Strömbrytare
5. Nätkabel
6. Klämma för fastsättning vid bordskant
7. Förstoringsglas



TEKNISKA DATA ART. 15406195 | 15406200

Driftspänning	220-240V
Effektförbrukning	10W, 60 LED-lampor
Lumen	950 Lumen
LED-livslängd	Ca 20.000 timmar
Förstoringsglas	3D dioptri 5D dioptri
Förstoring	1,75X förstoring 2,25X förstoring
Linsstorlek	Ø19 x 16 cm
Armlängd	Ca. 80 cm
Kabellängd	1,5 meter
Vikt	3,9 kg

INTRODUKTION

Denna bruksanvisning medföljer LED-förstoringsslampe SIRIUS, nedan kallad apparaten, och innehåller viktig information om användning, säkerhet, anslutning och hantering av apparaten.

Bruksanvisningen ska alltid förvaras i närheten av apparaten. Den ska läsas och följas av personer som ansvarar för användning och felsökning av apparaten.

Spara denna bruksanvisning och låt den följa med apparaten om den överläts till någon annan.

ANSVARSBEGRÄNSNING

All teknisk information, alla data samt all information om anslutning och användning motsvarar den senaste kunskapen vid tidpunkten för tryckning.

Inga anspråk kan göras gällande med hänvisning till information, bilder eller beskrivningar i denna bruksanvisning.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att bruksanvisningen inte följs, felaktig användning, felaktigt utförda reparationer, obehöriga ändringar eller användning av icke godkända reservdelar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna apparat kan användas som skrivbordslampe. Med det inbyggda förstoringsglaslet kan lampan även användas som förstoringsslampe.

All annan användning betraktas som felaktig användning. Inga anspråk kan göras gällande för skador som orsakas av att apparaten används för ändamål som den inte är avsedd för. Användaren bär ensam risken.

GRUNDLÄGGANDE SÄKERHETSANVISNINGAR

Följ nedanstående säkerhetsanvisningar för säker användning av apparaten:

- Kontrollera apparaten före användning avseende synliga yttre skador. Använd inte apparaten om den är skadad. Risk för elektrisk stöt.
- Låt endast apparaten repareras av auktoriserad fackverkstad eller kundservice.
- Felaktigt utförda reparationer kan innebära betydande fara för användaren. Dessutom upphör alla garantianspråk att gälla.
- Om nätkabeln skadas får den endast bytas ut av en auktoriserad reparatör eller av kundservice, så att farliga situationer undviks.
- Använd aldrig apparaten om anslutningskabeln är defekt. Risk för elektrisk stöt.
- Använd inte förlängningskabel eller grenuttag som inte uppfyller gällande säkerhetskrav.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att nätkabeln snabbt kan dras ut i en nödsituation.
- Skyddslocket ska alltid vara nedfällt när lampan inte används. Detta skyddar dels linsen mot skador, dels förhindrar brandrisk orsakad av ljusstrålning genom linsen.
- Apparaten får ALDRIG placeras i ett fönster - brandrisk föreligger!
- Denna apparat får inte användas av personer, inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap, såvida de inte står under uppsikt av en ansvarig person eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas.
- Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Använd inte optiska instrument, till exempel ett förstoringsglas, för att titta direkt in i ljusstrålen. Risk för ögonskador.



MONTERING OCH ANSLUTNING

Leveransomfattning och transportkontroll

Apparaten levereras som standard med följande komponenter:

- LED-förstoringslampan
- Bruksanvisning

UPPACKNING

OBSERVERA

- Kontrollera att alla delar finns med och att de inte har några synliga skador.
- Om delar saknas eller om skador har uppstått på grund av bristfällig förpackning eller transport, kontakta återförsäljaren där apparaten köptes.
- Ta ut apparaten och bruksanvisningen ur förpackningen.
- Avlägsna allt förpackningsmaterial.

⚠ VARNING

Förpackningsmaterial får inte användas som leksak av barn.
Risk för kvävning!

BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGEN

Förpackningen skyddar apparaten mot transportskador. Förpackningsmaterialen har valts med hänsyn till miljövänlighet och avfallshantering och kan därför återvinnas.

Genom att lämna förpackningen till återvinning sparas råmaterial och avfallsmängden minskar. Kassera förpackningsmaterial som inte längre behövs enligt gällande lokala föreskrifter.

OBSERVERA

Spara om möjligt originalförpackningen till apparaten, så att den kan packas korrekt vid ett eventuellt garantiärende.

ELANSLUTNING

OBS!

- Jämför apparatens anslutningsdata, spänning och frekvens, på typskylten med uppgifterna för ditt elnät. Dessa uppgifter måste överensstämma för att apparaten inte ska skadas.
- Kontrollera att apparatens nätkabel (5) är oskadad och inte dras över heta ytor och/eller vassa kanter.
- Se till att nätkabeln (5) inte späns eller viks.
- Låt inte nätkabeln (5) hänga över hörn eller kanter, eftersom det medför snubbelrisk.
- Sätt i stickkontakten i eluttaget.

ANVÄNDNING OCH FUNKTION

Montering och justering av förstoringslampan

- Fäst klämman på en lämplig yta, till exempel kanten på ett bord.
- Vrid låsskraven medurs tills klämman sitter säkert fast på ytan.
- Sätt lampan i klämhallaren och justera lampans position efter behov.

På/av

- Ställ strömbrytaren (4) i läge "I" för att tända förstoringslampan.
- Ställ strömbrytaren (4) i läge "0" för att släcka förstoringslampan.

Användning av förstoringsglaset

- Ta bort skyddslocket från förstoringsglaset genom att lyfta av dammlocket (1).
- Titta ned genom förstoringsglaset ovanifrån för att se små föremål förstorade. Du kan ändra avståndet mellan förstoringsglaset och föremålet för att få en tydligare bild.
- **VIKTIGT:** När förstoringsglaset inte längre används ska dammlocket sättas tillbaka.

RENGÖRING

⚠ FARA Livsfara på grund av elektrisk ström!

- Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan rengöring påbörjas.
- Se till att ingen fukt tränger in i lampan under rengöringen.

⚠ OBS! Risk för skador på apparaten!

- Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel, eftersom höljets ytor kan skadas.
- Rengör endast apparaten med en lätt fuktad trasa och ett mildt diskmedel.

UNDERHÅLL

Apparatens ljuskällor består av LED-lampor med lång livslängd. De kan inte bytas ut och kräver inget underhåll.

AVFALLSHANTERING

- Kassera inte apparaten tillsammans med vanligt hushållsavfall.
- Denna produkt omfattas av det europeiska direktivet **2002/96/EG, WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment.**
- Lämna apparaten till ett godkänt avfallshanteringsföretag eller till din kommunala återvinningscentral.
- Följ gällande bestämmelser. Kontakta den lokala avfallshanteringen om du är osäker.