


**BESKRIVELSE AF APPARATET**

1. Støvklap til beskyttelse af forstørrelsesglasset
2. Låseskrue til justering af lampen
3. Låseskrue til fastgøring af bordklemme
4. Tænd/sluk knap
5. Strømledning
6. Klemme som kan fastgøres til en bordkant
7. Forstørrelsesglas

**TEKNISKE DATA ART. 15406195 | 15406200**

Driftsspænding	220-240 V
Strømforbrug	10W (60 LED'er)
Lumen	950 Lumen
LED levetid	Ca. 20.000 timer
Forstørrelsesglas	3D dioptri 5D dioptri
Forstørrelse	1,75X forstørrelse 2,25X forstørrelse
Linstørrelse	Ø19 x 16 cm
Armlængde	Ca. 80 cm
Ledningslængde	1,5 meter
Vægt	3,9 kg

INTRODUKTION

Denne betjeningsvejledning medfølger LED luplampe SIRIUS (efterfølgende kaldet apparatet) og giver vigtige informationer om anvendelse, sikkerhed, tilslutning samt betjening af apparatet

Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Den skal læses og anvendes af de personer, som har til opgave at betjene og reparere fejl på apparatet.

Opbevar denne betjeningsvejledning, og lad den følge med apparatet, hvis du giver det videre til andre.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Alle tekniske informationer, data og informationer om tilslutning og betjening er i overensstemmelse med den sidste nye viden på tidspunktet for trykningen.

Der kan ikke stilles nogen form for krav baseret på informationerne, billederne og beskrivelserne i denne vejledning.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader på grund af manglende overholdelse af vejledningen, anvendelse, som ikke hører ind under anvendelsesområdet, forkerte reparationer, ændringer, som er foretaget uden tilladelse samt anvendelse af ikke-tilladte reservedele.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette apparat kan anvendes som skrivebordslampe. Med det indbyggede forstørrelsesglas kan lampen også anvendes som lampelup.

Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelsesområdet. Der kan ikke stilles nogen form for krav i forbindelse med skader forårsaget af anvendelse af apparatet til formål, den ikke er beregnet til. Ejeren bærer alene risikoen.

GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold følgende sikkerhedsanvisninger for sikker brug af apparatet:

- Kontrollér apparatet for udvendige, synlige skader før brug. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Der er fare for strømstød.
- Lad kun apparatet reparere af autoriserede specialforretninger eller kundeservice.
- Hvis der foretages forkerte reparationer, kan der opstå betydelige farer for brugeren. Endvidere ophæves *alle* garantikrav.
- Hvis strømledningen beskadiges, må den kun udskiftes af en autoriseret reparatør eller af kundeservice, så farlige situationer undgås.
- Brug aldrig apparatet, hvis tilslutningsledningen er defekt. Der er fare for strømstød.
- Brug ikke forlængerledning eller stikkåser, som ikke opfylder de krævede sikkerhedsbestemmelser.
- Der skal være nem adgang til stikkontakten, så strømledningen let kan trækkes ud i en nødsituation.
- Beskyttelsescover skal altid være nedslået når lampen ikke er i brug. Dette sikrer dels at linsen ikke beskadiges, dels at der ikke opstår brandfare ved bestråling gennem linsen.
- Apparatet må ALDRIG placeres i et vindue - der er risiko for brandfare!
- Dette apparat må ikke benyttes af personer (inkl. børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaringer og/ eller manglende viden, medmindre en ansvarlig person holder opsyn med dem og giver dem anvisninger til, hvordan apparatet skal benyttes.
- Børn skal være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet.
- Brug ikke optiske instrumenter som f.eks. et forstørrelsesglas til at se direkte ind i lysstrålen med. Der er fare for øjenskader.



OPSTILLING OG TILSLUTNING

Leverede dele og transporteftersyn

Apparatet leveres standardmæssigt med følgende komponenter:

- LED-lampelup
- Betjeningsvejledning

UDPAKNING

BEMÆRK

- Kontrollér at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- Hvis der mangler dele eller hvis der findes skader pga. mangelfuld emballage eller pga. transporten, bedes du henvende dig til den forhandler hvor du har købt apparatet.
- Tag apparatet og betjeningsvejledningen ud af kassen.
- Fjern alt emballeringsmaterialet.

⚠ ADVARSEL

Emballeringsmaterialer må ikke bruges til leg af børn. Der er fare for kvælning!

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen beskytter apparatet mod transportskader. Emballeringsmaterialerne er valgt ud fra kriterier som miljøforlidelighed og bortskaffelsesteknik og kan derfor genbruges.

Ved aflevering af emballagen til genbrug spares der mange råmaterialer og affaldsmængden reduceres. Bortskaf emballeringsmaterialer, som ikke skal bruges mere efter de gældende lokale forskrifter.

BEMÆRK

Opbevar så vidt muligt den originale emballage til apparatet, så du kan pakke det ordentligt ind i tilfælde af en garantisag.

ELTILSLUTNING

OBS.

- Sammenlign apparatets tilslutningsdata (*spænding og frekvens*) på typeskiltet med dataene for dit elnet. Disse data skal stemme overens, så apparatet ikke beskadiges.
- Kontrollér, at strømledningen (5) til apparatet er ubeskadiget og ikke lægges hen over varme overflader og/eller skarpe kanter.
- Sørg for, at strømledningen (5) ikke strammes eller knækkes.
- Lad ikke strømledningen (5) hænge ud over hjørner (snublefare).
- Sæt strømstikket i stikkontakten.

BETJENING OG FUNKTION

Opsætning og justering luplampen

- Fastgør klemmen til en egnet overflade som f.eks. kanten på et bord.
- Drej låseskuen med uret, indtil klemmen er forsvarligt fastgjort til overfladen.
- Sæt lampen i klemmeholderen og justér lampens position efter behov.

Tænd/sluk

- Stil tænd-/slukkkontakten (4) på position "1" for at tænde for lampeluppen.
- Stil tænd-/slukkkontakten (4) på position "0" for at slukke for lampeluppen.

Anvendelse af forstørrelsesglasset

- Fjern beskyttelsescover til forstørrelsesglasset op ved at tage støvklappen af (1).
- Kig ned gennem forstørrelsesglasset fra oven for at se små genstande forstørret på skærmen. Du kan ændre afstanden mellem forstørrelsesglasset og genstanden for at gøre visningen tydeligere.
- **VIGTIGT:** Når du ikke skal bruge forstørrelsesglasset mere, ligges støvklappen på igen.

RENGØRING

⚠ FARE Livsfare på grund af elektrisk strøm!

- Tag stikket ud af stikkontakten, før du starter rengøring.
- Sørg for, at der ikke kommer fugt ind i lampen under rengøring.

OBS. Mulige skader på apparatet!

- Brug ikke stærke eller skurende rengøringsmidler, da husets overflader kan beskadiges.
- Rengør udelukkende apparatet med en let fugtet klud og et mildt opvaskemiddel.

VEDLIGEHOLDELSE

Apparatets pærer består af LED'er med lang levetid. De kan ikke skiftes ud og skal ikke vedligeholdes.

BORTSKAFFELSE

- Smid ikke apparatet ud med almindeligt husholdningsaffald.
- Dette produkt er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC (*Waste Electrical and Electronic Equipment*).
- Bortskaf apparatet hos et godkendt affaldsfirmas eller på dit kommunale affaldsanlæg.
- Følg de aktuelt gældende regler. Kontakt affaldsordningen, hvis du er i tvivl.